Плес 2016 год

Окна сообщений в C# и платформе .NET.

Как правило, для вывода сообщений применяется элемент MessageBox. Однако кроме собственно вывода строки сообщения данный элемент может устанавливать ряд настроек, которые определяют его поведение.

Для вывода сообщения в классе MessageBox предусмотрен метод **Show**, который имеет различные версии и может принимать ряд параметров. Рассмотрим одну из наиболее используемых версий:

```
DialogResult = MessageBox.Show (
```

```
string text,
string caption,
MessageBoxButtons buttons,
MessageBoxIcon icon,
MessageBoxDefaultButton defaultButton,
MessageBoxOptions options );
```

Или заголовок: DialogResult result = MessageBox.Show(...

Различия будут в проверке, какая кнопка нажата.

Здесь применяются следующие параметры:

text: текст сообщения

caption: текст заголовка окна сообщения

buttons: кнопки, используемые в окне сообщения. Принимает одно из значений перечисления Message Box Buttons:

- AbortRetryIgnore: три кнопки Abort (Отмена), Retry (Повтор), Ignore (Пропустить)
- ОК: одна кнопка ОК
- OKCancel: две кнопки ОК и Cancel (Отмена)
- RetryCancel: две кнопки Retry (Повтор) и Cancel (Отмена)
- YesNo: две кнопки Yes и No
- YesNoCancel: три кнопки Yes, No и Cancel (Отмена)

Таким образом, в зависимости от выбора окно сообщения может иметь от одной до трех кнопок.

icon: значок окна сообщения. Может принимать одно из следующих значений перечисления MessageBoxIcon:

- Asterisk, Information: значок, состоящий из буквы і в нижнем регистре, помещенной в кружок
- Error, Hand, Stop: значок, состоящий из белого знака "X" на круге красного цвета.
- Exclamation, Warning: значок, состоящий из восклицательного знака в желтом треугольнике
- Question: значок, состоящий из вопросительного знака на периметре круга
- None: значок у сообщения отсутствует

defaultButton: кнопка, на которую по умолчанию устанавливается фокус. Принимает одно из значений перечисления **MessageBoxDefaultButton**:

- Button1: первая кнопка из тех, которые задаются перечислением MessageBoxButtons
- Button2: вторая кнопка
- Button3: третья кнопка


options: параметры окна сообщения. Принимает одно из значений перечисления **MessageBoxOptions**:

- DefaultDesktopOnly: окно сообщения отображается на активном рабочем столе.
- RightAlign: текст окна сообщения выравнивается по правому краю
- RtlReading: все элементы окна располагаются в обратном порядке справа налево

• ServiceNotification: окно сообщения отображается на активном рабочем столе, даже если в системе не зарегистрирован ни один пользователь


Метод MessageBox.Show возвращает объект DialogResult, с помощью которого мы можем узнать, какую кнопку в окне сообщения нажал пользователь. DialogResult представляет перечисление, в котором определены следующие значения:

- Abort: нажата кнопка Abort
- Retry: нажата кнопка Retry
- Ignore: нажата кнопка Ignore
- ОК: нажата кнопка ОК
- Cancel: нажата кнопка Cancel
- None: отсутствие результата
- Yes: нажата кнопка Yes и No
- No: нажата кнопка No




```
Private void buttonl_Click(object sender, EventArgs e)
{
    MessageBox.Show(
        " Вариантов нет, всего одна кнопка :( ",
        "Cooбщение",
        MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Information,
        MessageBoxDefaultButton.Button1,
        MessageBoxOptions.DefaultDesktopOnly);
        textBox1.Text="Вы нажали ОК";
        // Ставим нашу форму поверх всех окон
        this.TopMost = true;
```

Окно сообщения будет выглядеть следующим образом:



Создадим событие для второй кнопки. Здесь мы создаем переменную result типа DialogResult.

```
"Сообщение",
                          MessageBoxButtons.YesNo,
                          MessageBoxIcon.Question,
                          MessageBoxDefaultButton.Button1,
                          MessageBoxOptions.DefaultDesktopOnly);
                          // Проверяем какая кнопка нажата ...
            if (result == DialogResult.Yes)
                       textBox1.Text="Вы нажали ДА";
                       else
                       textBox1.Text="Вы нажали НЕТ";
             // Ставим нашу форму по верх всех окон
             this.TopMost = true;
Окно сообщения будет выглядеть следующим образом:
                        Сообщение
```



Создадим событие для третьей кнопки. Можно без создания переменной. private void button3 Click(object sender, EventArgs e) DialogResult = MessageBox.Show("Выберите один из вариантов", "Сообщение", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Error, MessageBoxDefaultButton.Button1, MessageBoxOptions.DefaultDesktopOnly); if (DialogResult == DialogResult.Yes) textBox1.Text = "Вы нажали ДА"; (DialogResult == DialogResult.No) textBox1.Text = "Вы нажали НЕТ"; if (DialogResult == DialogResult.Cancel) textBox1.Text = "Вы нажали ОТМЕНА"; this.TopMost = true;

Окно сообщения будет выглядеть следующим образом:

