
## Панель вкладок TabControl в С# и платформе .NET. Создаем программу - тест.


Чтобы настроить вкладки элемента TabControl используем свойство TabPages. При переносе элемента TabControl с панели инструментов на форму по умолчанию создаются две вкладки - tabPage1 и tabPage2.




Изменим их отображение с помощью свойства TabPages:



Нам откроется окно редактирования/добавления и удаления вкладок:



Каждая вкладка представляет своего рода панель, на которую мы можем добавить другие элементы управления, а также заголовок, с помощью которого мы можем переключаться по вкладкам. Текст заголовка задается с помощью свойства Text.




На основе этих вкладок создадим простейшую программу тест.

Опишем глобальную переменную для хранения количества правильных ответов.

В тесте мы будем использовать три типа вопросов (точнее три типа вариантов ответа на вопрос)


**1. Ответ вводится в виде числа, слова.** При создании серьезных проектов надо учитывать, что слово пользователь может вводить разными регистрами, поэтому варианты ответа можно включить через связку Or. Например, так:

Размести на вкладке следующие элементы. Номера элементов могут быть другие. Все зависит от количества ранее установленных элементов.



Процедура «Принять» будет иметь следующий вид:


2. Выбирается один вопрос при помощи радиокнопок.



Процедура «Принять» будет иметь следующий вид:


```
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
```

3. Выбираем несколько ответов.



Так как галочки можно поставит на всех checkbox, то проверяем их все, не поставлено ли лишних галочек.

На вкладке «Оценка» предлагаем три возможных варианта:



```
Процедура «Получить» оценку может выглядеть так:
label9.Text="Набрано баллов= " + Convert.ToString(b);;
if (b==10) label10.Text="Оценка 5 (отлично)";
if (b==9 || b==8 || b==7)
                             label10.Text="Оценка 4 (хорошо)";
if (b==6 || b==5) label10. Text="Оценка 3 (удовлетворительно)";
if (b==4 || b==3)
                    label10.Text="Оценка 2(плохо)";
if (b==2 || b==1)
                    label10.Text="Оценка 1 (все ужасно)";
Переход в начало потребует очистки всех введенных пользователем данных:
  // переходим на первую вкладку
  tabcontrol1.SelectedIndex=0;
  // показываем все кнопки «Проверить» обратно.
 button1.Visible=true;
  button2.Visible=true;
  button10.Visible=true;
  // скрывакм надписи правильно неправильно
 label20.text= "";
  label2.text= "";
  // убираем все галочки кнопочки и надписи в полях ответа
  checkBox1.checked=false;
  checkBox12.checked:=false;
  textBox1.Text= "";
  textBox3.Text= "";
  radioButton1.checked=false;
  radioButton14.checked=false;
  // обнуляем балы и изменяем соответствующие надписи
  label21.Text="Набрано баллов= ";
  label22.Text="";
```

